

ایکا



نکات مهم :

- ۱- Temper Set دکمه در پشت دستگیره بیرونی میباشد که قابلیت فعال یا غیر فعال شدن دارد و در صورت دستکاری یا ضربه آژیر دستگیره به صدا در می آید
* پیشنهاد میشود همیشه در حالت فعال باشد *
- ۲- لطفا کلید مکانیکی برای مواقع ضروری در خارج از منزل نگهداری شود
- ۳- در صورت هشدار باطری حتما باطری تعویض گردد تا با بسته شدن درب رو به رو نشوید
- ۴- درگاه شارژ اضطراری برای باز شدن درب بر روی دستگیره تعبیه شده است به وسیله کابل شارژ میتوانید به صورت موقت درب را باز کنید

برای ورود به قسمت منو ابتدا * سپس کلید # 123456 را فشار دهید .

