



رامونا

مدیریت کاربر

افزافه کردن مدیر

ثابت اثر انگشت

ثابت رمز عبور

ثابت کارت

افزافه کردن کاربر

ثابت اثر انگشت

ثابت رمز عبور

ثابت کارت

افزافه کردن مهمان

ثابت اثر انگشت

ثابت رمز عبور

ثابت کارت

حذف کاربر

حذف اثر انگشت

حذف رمز

حذف کارت

پاک کردن همه

پاک کردن آی دی

تایید حذف

پاک کردن همه

پاک کردن آی دی

تایید حذف

پاک کردن همه

پاک کردن آی دی

تایید حذف

مدیریت سیستم

تنظیم زمان

زمان قفل کردن

حالت باز کردن

تنظیم صدا

همیشه باز

زبان سیستم

تنظیمات مهمان

تغییر صدای دکمه

Alarm Set

آژیر خطر

تنظیم به حالت پیش فرض

دوره زمانی A

دوره زمانی B

دوره زمانی C

فعال کردن آژیر

غیر فعال کردن آژیر

برای ورود به قسمت منو ابتدا سپس * کلید # را فشار دهید .

مدیریت ورود و خروج یا مدیریت ورود به

بازه زمانی تاریخچه

تاریخچه آیدی

پاک کردن تاریخچه

ورژن دستگاه نسخه نرم افزار

اتصال به بلوتوث

در این ورژن غیر فعال است

مهم :

1-Reset Key دکمه در پشت دستگیره بیرونی میباشد که قابلیت فعال یا غیر فعال شدن دارد و در صورت دستکاری یا ضربه آژیر دستگیره به صدا در می آید* پیشنهاد میشود همیشه در حالت فعال باشد *

2- لطفا کلید مکانیکی برای مواقع ضروری در خارج از منزل نگهداری شود

3-در صورت هشدار باطری حتما باطری تعویض گردد تا با بسته شدن درب رو به رو نشوید

4-درگاه شارژ اضطراری برای باز شدن درب بر روی دستگیره تعبیه شده است به وسیله کابل شارژ

میتوانید به صورت موقت درب را باز کنید

5-در هنگام استفاده از منو :

کلید 2 نشان دهنده کلید جهت ها رو به بالا کلید 8 نشاندهنده کلید جهت ها رو به پایین