



رزا - تشخیص چهره

۱- مدیریت کاربر

۱- اضافه کردن
(وارد کردن) اثر انگشت - کارت - رمز

۲- اضافه کردن
(وارد کردن) چهره

۳- حذف کاربر
(پاک کردن کاربر)

۴- تنظیم مجدد کارخانه
(بازگشت به تنظیمات کارخانه)

۲- مدیریت از راه دور WIFI

Add Wifi
ورود به شبکه

Del Wifi
پاک کردن شبکه

۳. تنظیمات سیستم

تنظیم ساعت و تاریخ

حالت باز کردن قفل

تنظیم صدا و زبان دستگاه

روشن و خاموش کردن صدای بدن

گزارش گیری (پرس و جوی سیستم)

برای ورود
به قسمت
منو ابتدا *
و سپس
کلید # را
فشار دهید
رمز پیش
فرض
۱۲۳۴۵۶
میباشد
و سپس #
را فشار
دهید .