



ویلا

مدیریت کاربر

اضافه کردن مدیر

- ثبت اثر انگشت
- ثبت رمز عبور
- ثبت کارت

اضافه کردن کاربر

- ثبت اثر انگشت
- ثبت رمز عبور
- ثبت کارت

اضافه کردن مهمان

- ثبت اثر انگشت
- ثبت رمز عبور
- ثبت کارت

حذف کاربر

- حذف اثر انگشت
- حذف رمز
- حذف کارت

پاک کردن همه

پاک کردن آی دی

تایید حذف

پاک کردن همه

پاک کردن آی دی

تایید حذف

پاک کردن همه

پاک کردن آی دی

تایید حذف

مدیریت سیستم

تنظیم زمان

زمان قفل کردن

حالت باز کردن

تنظیم صدا

همیشه باز

زبان سیستم

تنظیمات مهمان

تغییر صدای دکمه

Tempoer Set

آزیر خطر

تنظیم به حالت پیش فرض

دوره زمانی A

دوره زمانی B

دوره زمانی C

فعال کردن آزیر

غیر فعال کردن آزیر

برای ورود به قسمت منو ابتدا سپس * کلید # را فشار دهید.

مدیریت ورود و خروج یا مدیریت ورود به

بازه زمانی تاریخچه

تاریخچه آبدی

پاک کردن تاریخچه

ورژن دستگاه نسخه نرم افزار

اتصال به بلوتوث

در این ورژن غیر فعال است

نکات مهم :

۱- Temper Set دکمه در پشت دستگیره بیرونی میباشد که قابلیت فعال یا غیر فعال شدن دارد و در صورت دستکاری یا ضربه آزیر دستگیره به صدا در می آید

* پیشنهاد میشود همیشه در حالت فعال باشد *

۲- لطفا کلید مکانیکی برای مواقع ضروری در خارج از منزل نگهداری شود

۳- در صورت هشدار باطری حتما باطری تعویض گردد تا با بسته شدن درب رو به رو نشوید

۴- درگاه شارژ اضطراری برای باز شدن درب بر روی دستگیره تعبیه شده است به وسیله کابل شارژ میتوانید